


TÉCNICA QUIRÚRGICA LATARJET


Sistema de osteosíntesis con tornillos de compresión para transferencia coracoidea, diseñado específicamente para abordar la anatomía de la glenoides y la inestabilidad anterior recurrente de hombro.



Placas LAR-BONE - Sistema LATARJET


Se presentan en simple o doble orificio y poseen púas de fijación a la coracoides. Fabricadas en titanio.

REFERENCIA Nº	DESCRIPCION	IMAGEN
01-164-01	Placa para latarjet en titanio x 1 orif.	
01-164-02	Placa para latarjet en titanio x 2 orif.	



Caja de instrumental específico:


DESCRIPCION	IMAGEN
Pinza guía para perforación de coracoides	
Guía paralela de perforación de 4 mm offset Guía paralela de perforación de 6 mm offset Guía paralela de perforación de 8 mm offset	
Separador Amy Navy	
Pinza Brown con dientes	
Palanca glenoidea bidente	
Retractor tipo Fukuda	
Palanca de Hoffman	
Hojas de sierra plana	
Hojas de sierra angulada 90°	



PASO 1

Realizar una incisión en la piel de 5cm comenzando por la punta de la Coracoides y en dirección descendiente.


Make a 5 cm skin incision starting at the tip of the coracoid process and extending distally.



PASO 2

Con sierra oscilante y hoja curva a 90°, realizar la osteotomía de la Coracoides.


Perform the coracoid osteotomy using an oscillating saw with a 90° curved blade.



PASO 3

Con sierra oscilante y hoja recta aplanar la cara de contacto del injerto.



Flatten the contact surface of the graft using an oscillating saw with a straight blade.



PASO 4

Con la pinza de Coracoides, tomar el injerto y realizar 2 perforaciones con mecha de $\varnothing 3,8$ mm a través de los orificios de la pinza.

Grasp the graft with the coracoid clamp and drill two holes using a $\varnothing 3.8$ mm drill bit through the guide holes of the clamp.



PASO 5


Seleccionar el offset adecuado. Con la guía de offset seleccionada y ubicando el injerto en la posición deseada, colocar 2 clavijas sobre la Glenoides y a través del injerto de Coracoides.

Select the appropriate offset. Using the selected offset guide and placing the graft in the desired position, insert two K-wires into the glenoid through the coracoid graft.

PASO 6

Perforar la Glenoides a través de las clavijas con la mecha canulada de $\varnothing 3,8$ mm hasta la profundidad adecuada.



Drill the glenoid over the K-wires using the $\varnothing 3.8$ mm cannulated drill bit until the appropriate depth is reached.



PASO **7**

Colocar el primer tornillo a través de una de las clavijas.

Insert the first screw over one of the K-wires.



PASO **8**


Colocar el segundo tornillo, remover las clavijas y ajustar ambos tornillos con la compresión deseada.

Insert the second screw, remove the K-wires, and tighten both screws to achieve the desired compression.

PASO **9**

Proceder con el cierre de los tejidos y la posterior costura de la incisión.

Proceed with tissue closure and subsequent suturing of the incision.





**GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS**
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

Pueyrredón 1093
Córdoba, Argentina. C.P.:X5000CQA

Tel: +54 351- 4601050
implant@implantca.com.ar

www.implantca.com.ar